

Definición de las teclas programadas

| | |
|-----------------|--|
| Aparcar | Almacenar una llamada activa con aparcamiento de llamadas |
| CaptGr | Contestar una llamada en una extensión del grupo de captura |
| Captur | Contestar una llamada en otra extensión del grupo de captura |
| Conectar | Unir varias llamadas en una misma línea |
| Confr. | Iniciar una conferencia |
| Desviar | Enviar una llamada al sistema de buzón de voz |
| DsvInc | Activar/cancelar el desvío de llamadas |
| ListCnf | Ver los participantes en la conferencia |
| NvaLlam | Realizar una llamada nueva |
| Quitar | Eliminar a un participante de una conferencia |
| TrsfDir | Transferir dos llamadas entre si |



Ajuste del volumen

| Si desea... | Entonces... |
|--|--|
| Ajustar el nivel de volumen de una llamada | Pulse el botón de volumen durante una llamada o después de obtener un tono de marcado. Pulse Guardar para mantener el nuevo nivel de volumen como nivel predeterminado del altavoz o del auricular. |
| Ajustar el nivel de volumen del timbre | Pulse el botón de volumen con el auricular en el soporte. |

Cambiar el sonido del timbre

Pulse el botón **Menú** y seleccione **Configuración > Tipo de timbre**. Desplácese hasta los tipos de timbre y pulse **Reprod.** para escuchar el tipo de timbre seleccionado. Una vez encuentre el timbre deseado, pulse **Selec. y Aceptar**.



Teléfono IP Cisco 7911

Legenda del botón

| Volumen | Navegación | Espera | Menú |
|---------|------------|--------|------|
| | | | |

- 1 Conexión a la toma de red**
- 2 Conexión al ordenador**
- 3 Conexión del auricular**

4, 5 y 6 Conexión eléctrica
(depende de ubicaciones)

Para más información:

soporte@uva.es

extensión 4000

www.uva.es/stic

Transferencia de llamadas

| Si desea... | Entonces... |
|--|---|
| Transferir una llamada sin hablar con el destinatario de la transferencia | Durante una llamada pulse Trnsf. e introduzca el número del destino. Cuando oiga una llamada, pulse Trnsf. y cuelgue. |
| Hablar con el destinatario de la transferencia antes de transferir la llamada (transferencia con consulta) | Pulse Trnsf. e introduzca un número de teléfono de destino. Consulte al destinatario. Para conectar una llamada, pulse Trnsf. y cuelgue. En caso contrario, pulse el botón Espera para volver a la llamada original. |

Utilización de desvío de llamadas

| Si desea... | Entonces... |
|---|---|
| Configurar o cancelar el desvío de llamadas desde el teléfono | Pulse más > Dsvlnc e introduzca un número de teléfono de destino. Para cancelar, pulse más > Dsvlnc de nuevo. |

Realización de conferencias

| Si desea... | Entonces... |
|--|--|
| Iniciar una conferencia estándar llamando a los participantes | Durante una llamada conectada, pulse más > Confr. Para agregar otra persona a la llamada. Introduzca el número de teléfono del participante en la conferencia. Una vez conectada la llamada, pulse Confr. de nuevo. Repita este proceso para agregar a todos los participantes. |
| Invitar a los participantes en una conversación a participar en una conferencia estándar | Desplácese hasta cualquier llamada en la línea y pulse Selecc.. Repita este proceso para todas las llamadas que desee agregar a la conferencia. Desde una de las dos llamadas seleccionadas, pulse más > Conect.. |
| Ver una lista de los participante en la conferencia | Seleccione una conferencia activa y pulse ListCnf. |

Llamadas internacionales

Marque "0" para coger línea exterior,
 marque "00" para llamada internacional,
 marque los dígitos del código de país,
 marque el número de destinatario, y
 marque "#" como final de marcación.

Ejemplo: 00039079123456#

Visualización y marcación de llamadas

| Si desea... | Entonces... |
|--|---|
| Volver a llamar el último número marcado | Pulse Rellam. |
| Ver sus registros de llamadas | Pulse el botón Menú y seleccione Directorios > Llamadas perdidas, Llamadas realizadas, o Llamadas recibidas. |
| Marcar desde un registro de llamadas | Desplácese hasta un listado del registro de llamadas, edite el número (si fuera necesario) y descuelgue. |
| Editar un número en un registro de llamadas | Pulse EditNum seguido de <<0>> para colocar el cursor o borrar algún dígito. Utilice el teclado para introducir dígitos. |
| Marcar desde un directorio corporativo | Pulse el botón Menú y seleccione Directorios > Servicios de directorio > Directorio corporativo. Para buscar un listado, utilice el teclado numérico para introducir las primeras letras y pulse Enviar. Para marcar desde una lista desplácese hasta él y descuelgue. |
| Realizar una llamada cuando hay otra llamada activa | Pulse el botón Espera y, a continuación, NvaLlam. Marcar un número, realizar una rellamada o una marcación rápida. |
| Quitar el estado en espera de una llamada | Desplácese a la llamada que desee reanudar y pulse el botón Espera. |
| Responder una llamada cuando hay otra llamada activa | Pulse Contes. La otra llamada queda en espera automáticamente. |